

PORTABILITY KIT (PA0650100.01)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED: Hammer, 7/16" wrench, 3/4", 11/16", 5/8" sockets and ratchets, block(s) of wood (minimum of 6" tall).

Wheel Installation

1. Block up end of generator opposite the fuel tank cap to install wheel kit.
2. Place wheel bracket (Item 7) over square tubing as shown in diagram. Tap bracket lightly with a hammer, if necessary, to seat bracket on the tubing.
3. Insert wheel spacer (Item 8) into the center of the wheel (Item 14).
4. Slide 1/2 x 4" bolt (Item 11) through the wheel and spacer, then through the wheel bracket, with the offset side of the wheel hub against the wheel bracket.
5. Thread 1/2" nyloc nut (Item 6) onto the bolt and tighten to securely clamp the wheel assembly to the tubing.
6. Repeat above instructions for the remaining wheel.

Foot Installation

1. Place the steel plate (Item 5) into each rubber foot.
2. Push the rubber foot (Item 3) onto the lower end of each foot tube (Item 10), and a plastic cap (Item 4) into each upper end.
3. Block up end of generator opposite wheels to install legs.
4. Place U-bolt (Item 9) over the carrier tubing and through the holes in the foot tube as shown in the diagram.

NOTE: On units with battery pans, place the foot tube on the outside of the carrier.

5. Place 1/4" washers (Item 1), then 1/4" nyloc nuts (Item 2) onto U-bolt and tighten.
6. Repeat above instructions for the remaining foot.

Handle Installation

1. Place handle (Item 12) over carrier tubing on same end as feet, centering handle on the carrier.
2. Slide 7/16 x 2" bolt (Item 13) through handle as shown in diagram and secure with 7/16" nyloc nut (Item 15). Tighten until handle is securely clamped to the carrier tubing.

JUEGO DE TRANSPORTE (PA0650100.01)

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Martillo, llave de 7/16", cubos y trinquetes de 3/4", 11/16", 5/8", bloque(s) de madera, mínimo de 6" (15 cm) de alto.

Instalación de las ruedas

1. Bloquee el extremo del generador situado en el lado opuesto a la tapa del tanque de combustible para instalar el juego de rueda.
2. Coloque el soporte de la rueda (artículo 7) sobre la barra cuadrada tal como se indica en el diagrama. Golpee suavemente el soporte con un martillo, si fuese necesario, para fijar el soporte a la barra.
3. Inserte el espaciador de la rueda (artículo 8) en el centro de la rueda (artículo 14).
4. Deslice el perno de 1/2 x 4" (artículo 11) a través de la rueda y el espaciador, y luego a través del soporte de la rueda, colocando el lado descentrado del centro de la rueda en contra del soporte.
5. Atornille la tuerca de nyloc de 1/2" (artículo 6) en el perno y apriétela para fijar firmemente el conjunto de la rueda a la barra.
6. Repita el procedimiento anterior para la otra rueda.

Instalación de las patas

1. Coloque la placa de acero (artículo 5) en cada pata de caucho.
2. Ponga la pata de caucho (artículo 3) en el extremo inferior de cada tubo de la pata (artículo 10) y una tapa plástica (artículo 4) en cada extremo superior.
3. Bloquee el extremo del generador situado frente a la ruedas para instalar los largueros.
4. Coloque el perno en U (artículo 9) sobre la barra transportadora y a través de los orificios que tiene el tubo de la pata, tal como se indica en el diagrama.

NOTA: En unidades con compartimientos para baterías, coloque el tubo de la pata en la parte exterior de la transportadora.

5. Coloque las arandelas de 1/4" (artículo 1) y luego las tuercas de nyloc (artículo 2) sobre el perno en U y apriételas.
6. Repita el procedimiento anterior para la otra pata.

Instalación de la manija

1. Coloque la manija (artículo 12) sobre la barra transportadora en el mismo extremo de las patas, centrando la manija en la transportadora.
2. Deslice el perno de 7/16 x 2" (artículo 13) a través de la manija, tal como se indica en el diagrama, y fíjela con la tuerca de nyloc de 7/16" (artículo 15). Apriétela hasta que la manija quede firmemente asegurada a la barra transportadora.

NÉCESSAIRE DE PORTABILITÉ (PA0650100.01)

INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE

OUTILS NÉCESSAIRES : marteau, clé de 7/16 po, cliquet à rochet de 3/4 po, 11/16 po, 5/8 po, blocs de bois (minimum de 6 po (15,2 cm) de hauteur)

Pose de la roue

1. Faire reposer l'extrémité de la génératrice à l'opposé de celle où se trouve le capuchon du réservoir d'essence sur un bloc de façon à pouvoir effectuer la pose de la roue.
2. Placer le support de la roue (article 7) sur la tubulure carrée, comme l'indique le diagramme. S'il y a lieu, donner de légers coups de marteau sur le support de façon à ce qu'il s'insère bien sur la tubulure.
3. Insérer une bague d'espacement (article 8) dans le centre de la roue (article 14).
4. Enfiler le boulon de 1/2 x 4 po (article 11) dans la roue et la bague d'espacement, puis dans le support de la roue, en le plaçant de façon à ce que le côté le plus en creux du moyeu de la roue repose contre le support.
5. Enfiler l'écrou à frein élastique de 1/2 po (article 6) sur le boulon et serrer de façon à bien fixer la roue sur la tubulure.
6. Procéder de la même façon pour l'autre roue.

Pose du pied

1. Placer la rondelle d'acier (article 5) dans chaque embout en caoutchouc.
2. Insérer en poussant l'embout en caoutchouc (article 3) sur la partie inférieure de chaque pied (article 10) et introduire un capuchon en plastique (article 4) dans chaque extrémité supérieure.
3. Faire reposer l'extrémité de la génératrice à l'opposé de celle où sont fixées les roues sur un bloc de façon à pouvoir poser les pieds.
4. Placer l'étrier (article 9) sur la tubulure du chariot et en insérer les branches dans les trous du pied tel qu'indiqué sur le diagramme.

REMARQUE : S'il s'agit d'une génératrice avec plateau pour batterie, placer le pied à l'extérieur du chariot.

5. Mettre les rondelles de 1/4 po (article 1), puis les écrous à frein élastiques de 1/4 po (article 2) sur les extrémités de l'étrier, puis serrer.
6. Procéder de la même façon pour l'autre pied.


Pose de la poignée

1. Mettre la poignée (article 2) sur la tubulure du chariot du côté où se trouvent les pieds en la centrant bien sur la tubulure supérieure.
2. Insérer le boulon de 7/16 x 2 po (article 13) dans la poignée tel qu'indiqué sur le diagramme et fixer en place à l'aide de l'écrou à frein élastique de 7/16 po (article 15). Serrer jusqu'à ce que la poignée soit bien fixée sur la tubulure du chariot.

PARTS LIST AND DIAGRAM

LISTA DE PIEZAS Y DIAGRAMA

LISTE DES PIÈCES ET DIAGRAMME



Ref No.	Part No.	Description	Descripción	Description	Qty
1	0003723	Washer, 1/4"	Arandela	Rondelle	4
2	0048832	Nut, 1/4" nyloc	Tuerca, nyloc	Écrou à frein élastique	4
3	0048453	Rubber cap	Tapa, caucho	Capuchon en caoutchouc	2
4	0048837	Plastic cap	Tapa, plástico	Capuchon en plastique	4
5	0049756	Steel plate	Placa, acero	Rondelle d'acier	2
6	0051237	Nut, 1/2" nyloc	Tuerca, nyloc	Écrou à frein élastique	2
7	0055574	Wheel bracket	Soporte de la rueda	Support de la roue	2
8	0055839	Wheel spacer	Espaciador de la rueda	Bague d'espacement	2
9	0055841	U-bolt, 1/4 x 2 1/2"	Perno en U	Étrier	2
10	0055843	Foot tube	Tubo de la pata	Pied	2
11	0055846	Bolt, 1/2 x 4"	Perno	Boulon	2
12	0055847	T handle	Manija en T	Poignée en T	1
13	0056260	Bolt, 7/16 x 2"	Perno	Boulon	1
14	0055849	Wheel	Rueda	Roue	2
15	0056261	Nut, 7/16" nyloc	Tuerca, nyloc	Écrou à frein élastique	1

NOTE: When using a generator cover with this portability kit, the handle must be moved to the downward position.

NOTA: Cuando usando una portada de generador con este carrito de transporte, la manija debe la descendente posición.

REMARQUE: Quand utilisant une couverture de génératrice avec cela portabilité charrette, le poignée doit être déplacé à la position descendante.

To order replacement parts contact Coleman Powermate Customer Service Department at 1-800-445-1805.

Para solicitar piezas de repuesto, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Coleman Powermate llamando al 1-308-237-2181 (EE.UU.).

Pour commander des pièces de rechange, contacter le service clientèle de Coleman Powermate au 1-800-445-1805.